

Umsatzsteuer (MWST) Änderung

Kasse Sam4S NR-510



Es wird zur Änderung der „P“ Schlüssel benötigt.

1. Erstellen Sie zuerst den Z Bericht.

Bevor Sie die Umsatzsteuer Änderung vornehmen **müssen** Sie den Finanzbericht Z1 und Z2 erstellen.

BAR

BAR

BAR

BAR

für den Z1 Bericht und

2

BAR

für den Z2 Bericht.

2. Auslesen der programmierten Steuersätze.

Bevor Sie die Anpassung vornehmen sollten Sie noch die in der Kasse hinterlegten Steuersätze auslesen. Diese sind zwar in der Regel wie folgt hinterlegt:

GOBD Version (bis 2020)

TSE Version (ab 2020)

MWST SATZ1 = 19%

MWST SATZ1 = 19% (Standart)

MWST SATZ2 = 7%

MWST SATZ2 = 7% (Lowered)

MWST SATZ3 = 0%

MWST SATZ3 = 10,7% (AverageOther)

MWST SATZ4 = 0 %

MWST SATZ4 = 5,5% (Average)

können aber abweichen.

Für den Ausdruck der in der Kasse hinterlegten Steuersätze drehen Sie den Schlüssel auf „PGM“ und drücken die Tasten:

9

BAR

7

BAR

LÖSCHEN

ACHTUNG (nur bei der TSE Version)

Beachten Sie, dass es eventuell notwendig ist den bei den Artikeln hinterlegten Steuersatz anzupassen.

Beispiel: Wenn Sie Speisen sowohl in als auch außer Haus verkaufen, sind die Speisen und Getränke mit dem gleichen „MWST SATZ“ hinterlegt. Speisen werden aber vom 01.07.2020 bis zum 30.06.2021 sowohl in Haus als auch außer Haus mit dem ermäßigten Steuersatz versteuert. Um nun alle Speisen richtig zu versteuern, ändern Sie bitte bei den Speisen den Steuersatz auf den „MWST SATZ2“. Bei dem Kassivorgang muss nun bei außer Haus Verkäufen nicht mehr die außer Haus Taste betätigt werden. Denken Sie daran, dass Sie die Artikel zum 30.06.2021 zurückstellen müssen.

