

Änderung der Steuersätze Olympia Touch 200



Programmieren der Steuersätze



Öffnen mit dem Button **[Steuer]** .

Einstellungen Steuer	
Steuer	%
1	19,00
2	7,00
3	19,00
4	0,00
5	0,00
6	0,00
7	0,00

Programmierung:

[Steuer] Es wird ein Auswahlfenster mit 7 Steuersätzen angezeigt.
Durch aktivieren dieser Spalte [%], öffnet sich eine Zehnertastatur zur Eingabe des Prozentsatzes.



Hinweis Außer Haus:

Für die Funktion „Außer Haus“ Steuerumschaltung muss der 1.Steuersatz mit 19% und der 2.Steuersatz mit 7% angelegt werden.
Der 3.Steuersatz wird mit 19% angelegt - für die Artikel/PLU die bei [Außer Haus] nicht umgestellt werden sollen z.B. Getränke.

Hinweis Neutraler Umsatz:

Artikel die mit einem Neutralen-Umsatz gebucht werden solle z.B.Zigaretten, werden über eine extra WG angelegt. Hier gibt es die Einstellung Steuer = „Neutral“



Mit dem  Symbol die Programmierung speichern. Mit dem  Symbole abbrechen.



Auszug aus der Anleitung von der Olympia Touch 200.